

INSTRUKS FOR BRUK AV ENKLE ELEKTRISKE VERKTØY PÅ SLØYDEN

Følgende verktøy har man til rådighet for bruk av elever på ungdomstrinnet. (Yngre elever har ikke lov til å bruke disse verktøyene):



Kontursag:

Kun en elev får være på maskinrommet når kontursagen er i bruk, og ansvarlig lærer skal vite om dette.

I opplæringen får elevene demonstrert hvordan sagen brukes:

- Slå på og av maskinen
- Plassering av emne i forhold til sagbladet, og hvordan beskyttelsesglasset skal være når maskinen er i bruk
- Hvordan man fører treemnet gjennom maskinen
- Hver elev får prøve å sage på et emne under oppsikt av lærer

Hånddriller:



Drillene kan brukes inne på sløyden under ordnede forhold.

I opplæringen får elevene demonstrert hvordan drillene brukes:

- Hvordan man leder opp og setter inn de ulike batteriene på de ulike drillene
- Hvordan man holder hånddrillen
- Hvordan man slår av og på drillen
- Hvordan man endrer retning i forhold til hvilken vei borret/bitsen går (skru inn/ut)
- Hvordan man borer hull/skrur skruer inn i et emne
- Hver elev får prøve å borre hull/skrue inn og ut en skrue på et emne under oppsikt av lærer



Sikkerhetsutstyr som må brukes ved enhver omgang med disse verktøyene er beskyttelsesbrille og hørselsvern. Disse ligger til enhver tid på benken eller i nærheten av verktøyene, og er lette å se.

Langt hår må festes i nakken, skjerf og andre «flagrende» klær skal ikke brukes når man bruker disse verktøyene.

Hver høst må man med hver klasse på ungdomsskolen ta en opplæringsrunde med alle elever som skal være på sløyden i løpet av året på disse verktøyene, og elevene må signere på liste for å vise at de har mottatt opplæring.